# HP StorageWorks 電源装置/冷却ファン 交換手 順書



ここに記載されている手順は、MSA30、MSA 1000、EVA 3000/5000、およびEVA 4000/6000/8000製品ファミリーに適用されます。この部品は他のHP製品に使われる場合もあります。交換手順の詳細については、お使いの製品のマニュアルを参照してください。



印刷には再生紙を使用しています。

© 製作著作 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

初版 2005年12月

本書に記載されている会社名、製品名は、対応する脚注に示される、それぞれ各社の商標または登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

Printed in Puerto Rico

www.hp.com





#### 保証に関して

当該部品が交換された製品でもHPの保証対象です。本手順に記載されている交換用部品は、Hewlett-Packard Company保証規定に関する条項に基づいて提供されています。この保証規定の内容については、以下を参照してください。http://h18006.www1.hp.com/products/storageworks/warranty.html

交換用部品は、交換する部品の保証規定期間かインストール後90日のいずれか長い期間が保証されます。

交換用部品の保証については、上記の通りです。本手順書は、新たな保証を追加するものではありません。本手順書の内容はそのままの状態で提供されるもので、HPは本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

### 1. 本書について

本書は、MSA30、MSA 1000、およびEVA 4000/6000/8000製品で使われている電源装置/冷却ファンの交換方法を説明しています。

#### 洋注記:

この部品は複数の製品で使われているため、図については お使いの製品とは異なる場合があります。取り外しおよび交 換手順は、各製品で共通です。

### 2. はじめる前に

電源装置/冷却ファンを交換する際は、以下の点に注意してください。

#### △ 注意:

7分で交換処理を完了してください。両電源装置とも、エンクロージャが正しく冷却されるようにインストールする必要があります。電源装置が電気を供給できなくなっても、新しい電源装置をインストールするまで、エンクロージャから取り外さないでください。故障、あるいは障害のある電源装置が取り外されてから7分以内に交換しないと、エンクロージャがオーバーヒートによりシャットダウンする可能性があります。

配線が邪魔になり電源装置/冷却ファンを取り外せない場合は、注意しながらケーブルを移動させ、接続部分が緩まないようにしてください。

静電気により部品が損傷する場合があります。適切な静電 気対策をしてください。詳細は、お使いのシステムに付属し ているドキュメントを参照してください。

製品のユーザー ガイドも参考にご覧ください。製品のユーザー ガイドは、HPのWebサイトの製品サポート ページからダウンロードできます。

# 3. 部品の障害を確認

電源装置と冷却ファンは個別に交換できます。電源装置や冷却ファンを交換する前に、以下の方法で部品が故障していることを確認してください。

### 3.1. MSA製品

- ・電源装置/冷却ファンのステータス インジケータを確認してください。図 1を参照してください。インジケータが消灯していることを確認してください。
- MSA 1000の前面にあるコントローラ表示ボタンを使ってコントローラLCDパネルに表示されるメッセージをスクロールし、以下のメッセージを探してください。

409 STORAGE BOX #<n> POWER SUPPLY FAILED

メッセージ内の<n>値は、どのエンクロージャの電源装置が故障しているか示しています。


- Box 1 MSAエンクロージャ
- · Box 2 MSAのポートAに接続されているディスク エンクロージャ
- · Box 3 MSAのポートBに接続されているディスク エンクロージャ

### 3.2. EVA製品

### △ 注意:

Command View EVAが電源装置/冷却ファンのステータス インジケータと矛盾する状態を示していたり、Command ViewまたはSystem Event Analyzerが複数のハードウェア障害を示している場合は、HPのサポート窓口に連絡してください。

- ・ システム監視(System Event Analyzer)から得たあらゆる障害メッセージを分析してください。
- 以下の手順で、Command View EVAを使って状態を確認してください。
  - 1. [ナビゲーション]ペインでストレージ システム、[ハードウェア (Hardware)]、[Rack]、[Disk enclosure]を選択します。
  - 2. [コンテンツ]ペインで[電源(Power)]タブまたは[冷却(Cooling)]タ ブを選択し、適切な部品(1または2)を選択します。状態が [Failed]であることを確認してください。
  - 3. 正しいエンクロージャを特定するため、[位置確認(Locate)]、[位置確認 ON(Locate ON)]をクリックして、ディスク エンクロージャ の前面にあるステータス インジケータを点滅させます。
- ・ 電源装置/冷却ファンのステータス インジケータを確認してください。図 1を参照してください。インジケータが消灯していることを確認してください。



1. ステータス インジケータ

2. 電源装置/冷却ファン1

3. 電源装置/冷却ファン2

図 1. 電源装置/冷却ファンのステータス インジケータ


### 4. 冷却ファンの取り外し

故障した冷却ファンを交換するために、電源装置を取り外す必要はありません。

#### ▲ 警告!

冷却ファンを外しても、冷却ファンのモーターはすぐには止まりません。モーターが停止するまで、冷却ファンのファンに触れないでください。

・ 赤紫色をした2つのマウント ラッチを押しながら(1、図 2)、冷却ファンを電源装置から引き抜きます(2)。



0007

図 2. 冷却ファンの取り外し

# 5. 冷却ファンのインストール

#### △ 注意:

冷却ファンの中心部に圧力をかけると、回転翼や枠を破損することがあります。冷却ファンを取り付けるときは、冷却ファンの外枠のみを押さえるようにしてください。

- 1. 冷却ファンのガイド ポスト(2、図3)を、電源コネクタ(1)の隣りにある取り付け穴に合わせます。
- 2. 冷却ファンを電源側にスライドさせ(4)、ラッチを固定させます。




図 3. 冷却ファンのインストール

# 6. 電源装置の取り外し

### △ 注意:

電源装置が取り外されてから7分以内に交換しないと、エンクロージャはオーバーヒートによりシャットダウンする可能性があります。

1. 電源コードのロック(1、図 4)を外し、電源装置から電源コードを 外します。

#### △ 注意:

左側の電源装置を取り外す時は、右側の電源装置のコードが固定されているか確認してください。間違って右側の電源装置を切断しないためです。また、I/Oモジュールのケーブルが電源装置の左側にならないように注意してください。

- 2. 赤紫色のマウント ラッチ(2)を押し上げ、冷却ファンをつかんで(3) エンクロージャから電源を引き出します。
- 3. 故障した電源装置から冷却ファンを取り外し、交換用電源装置 に取り付けます。




図 4. 電源の取り外し

### 7. 電源のインストール

- 1. モジュールのラッチ(1、図 5)を押し上げ、電源装置をエンクロージャ内にスライドさせ、しっかりと挿入します。
- 2. 電源コードを電源装置に接続し、コードを固定します。




図 5. 電源装置のインストール

## 8. 動作の確認

電源装置や冷却ファンの交換後、部品が正常に動作しているかを以下の手順で確認してください。

#### 洋注記:

部品の状態が良好に表示されるまで、10分程度かかる場合があります。

- ・ 冷却ファンがすぐに動作し始めることを確認してください。
- · ステータス インジケータが点灯していることを確認してください。
- ・ MSA 1000製品では、コントローラのLCDパネルは電源装置/冷却ファンの障害をこの時点で表示しなくなります。
- ・ EVA製品では、Command View EVAから以下の操作をします。
  - ・ 部品に戻り、状態を確認します。✓の状態であることを確認してください。
  - [位置確認(Locate)]、[位置確認 OFF(Locate Off)]をクリックして 位置確認機能をオフにします。

## 9. 故障した部品の返却

新しい部品に添付されている返却手順書に従ってください。